





Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Audi	A4	1.6, 1.8, 2.4	1994-2000	Volkswagen	Passat B5	1.6, 1.8, 2.0	1996-2000




Комплект крепежа

1		ПР 50x20x6 M8	4 шт	3		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	4 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	4 шт	4		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить на подрамник в задней части моторного отсека задние точки крепления Защиты при помощи ПР 50x20x6 М8, Болтов М8х30, Шайб 8 и Гроверов 8.
2. Установить на продольные балки передней подвески передние точки крепления Защиты при помощи ПР 50x20x6 М8, Болтов М8х30, Шайб 8 и Гроверов 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:38:23