





Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Citroen	XM	2.0, 3.0	1989-1994	Peugeot	605	2.0, 3.0	1989-1999
Citroen	XM	2.0, 3.0	1994-2000				



Комплект крепежа

1		ПР 50x20x6 M8	2 шт	4		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	4 шт
2		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x040	4 шт				

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Заложить в отверстия в подрамнике передние Пластины ПУ 60x14x6 М8.
2. Заложить в отверстия в подрамнике задние Пластины ПР 50x20x6 М8.
3. Установить защиту на Болты М8х40 с Гроверами 8 и Шайбами 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:39:53