



Инструкция по установке

Артикул **01310**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mitsubishi	Colt	1.3, 1.4, 1.5, 1.6	1986-1992

Изображение отсутствует



Комплект крепежа

1		Проставка 15	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	6 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
3		Гайка DIN 934 M 08	4 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	2 шт
4		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	6 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	2 шт

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить Кронштейны на лонжероны при помощи Болтов M8x30, Гаяк M8, Гр8 и Ш8.
2. Установить задние точки крепления под Штатные болты.
3. Установить передние точки крепления щита на ранее установленные кронштейны при помощи Болтов M10x30, Гр10 и Ш10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:47:06