



## Инструкция по установке

Артикул **02901**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



| Марка | Модель  | Объем         | Год выпуска |
|-------|---------|---------------|-------------|
| Dodge | Stratus | 2.0, 2.4, 2.5 | 1995-2001   |

Изображение отсутствует



### Комплект крепежа

|   |  |                           |      |    |  |                                            |      |
|---|--|---------------------------|------|----|--|--------------------------------------------|------|
| 1 |  | ПЗ 106x20x6 A85 M10       | 1 шт | 6  |  | Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия | 2 шт |
| 2 |  | ПЗ 151x20x6 A130 M10      | 1 шт | 7  |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*           | 2 шт |
| 3 |  | ПУ 60x14x6 A20 B10 M8     | 2 шт | 8  |  | Болт DIN 933 - 8.8 10x030                  | 2 шт |
| 4 |  | Демпфер                   | 4 шт | 9  |  | Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия | 2 шт |
| 5 |  | Болт DIN 933 - 8.8 08x030 | 2 шт | 10 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*           | 2 шт |

## Автомобиль без защиты



## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Установить на поперечную балку передней подвески заднюю правую точку крепления Защиты при помощи ПЗ 151x20x6 A130 M10, Болта M10x30, Шайбы 10 и Гровера 10.
2. Установить на поперечную балку передней подвески заднюю левую точку крепления Защиты при помощи ПЗ 106x20x6 A85 M10, Болта M10x30, Шайбы 10 и Гровера 10.
3. Установить на подрамник радиатора передние точки крепления Защиты при помощи ПУ 60x14x6 A20B10 M8, Болтов M8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:56:43