




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Honda	Pilot	3.5	2008-2011	Honda	Pilot	3.5	2011-2015

Изображение отсутствует



Комплект крепежа

1		ПР 30x14x5 A10 M8	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт
2		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	7		Болт DIN 933 - 8.8 10x030	4 шт
3		Болт DIN 933 - 8.8 08x020	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	4 шт
4		Болт DIN 933 - 8.8 08x030	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	4 шт
5		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	4 шт				

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить Балку на лонжероны подвески с помощью планок с усиком ПУ60х20х6 М8 и болтов М8х30.
2. Установить Кронштейны с помощью планок с резьбой ПР30х20х5 и болтов М8х30.
3. Прикрепить Щит к Балке и Кронштейнам с помощью 4-х Болтов М10х30.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:02:32