


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 3 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Land Rover	Defender 110	2.4	2007-2016




Комплект крепежа

02		Балка		4		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	2 шт
03		Балка		5		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	7 шт
1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	2 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x060	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	9 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	7 шт				

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Закрепить на П образных опорах стабилизатора Балку из комплекта крепежа с помощью Прижимов, Болтом M10x30 с Шайбами и Гроверами.
2. Заложить в штатные отверстия подрамника закладные ПУ 60x14x6 A20B10 M8.
3. Завести на задние точки защиты щит с помощью заложённых ПУ 60x14x6 A20B10 M8 и Болтов M8x60 с Шайбами (8 и 10) и Гроверами.
4. Закрепить на балке переднюю часть щита с помощью Болтов M10x30 с Шайбами и Гроверами.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:07:39