

## ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Демонтируйте задние фары, бампер и вкладыш бампера (не понадобится).
- Покрасьте место пяты вкладыша бампера.
- Вдвиньте фаркоп к выступам шасси, слегка прикрепите в точках «А» с помощью приложенных крепежных элементов на основе рисунка.
- Установить фаркоп по центру и затяните все элементы крепления с моментом: M10=46Nm.
- Mazda 3MPS (SP25) 2009- / Ford Focus III HB 2011-  
Вырежьте бампер согласно приложенному шаблону вырезания, соответствующему типу автомобиля.
- Установите на место все ранее снятые детали на автомобиль.
- Установите шар и подрозетник на балку ТСУ.
- Затяните все элементы крепления с моментом: M12=79Nm
- Смонтируйте электрику.
- Монтаж рекомендуется проводить только в специализированных мастерских.

### Правила эксплуатации и технического обслуживания

1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
2. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
3. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ, осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
4. После пробега 1000 км с прицепом проверить затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.

**Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной и со скоростью, превышающей 90 км/час.**

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 24 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

*Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию, а также при замене болтов и гаек с классом прочности ниже 8.8.*

2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика и двух этикеток с упаковки, с указанием контрольной массы ТСУ и коробки.

3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.

4. Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию в течение всего гарантийного срока службы ТСУ.



ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив»  
462800, Россия, Оренбургская обл.,  
п. Новоорск, ул. Шоссейная 18  
Тел.: (3537) 42-88-24  
(495) 799-13-46  
[www.acps-automotive.ru](http://www.acps-automotive.ru)  
[www.acps-automotive.com](http://www.acps-automotive.com)  
<http://oris-acps.ru/catalog/>

## Коробка упаковочная

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Инструкция по монтажу        | 1 шт. |
| Болт M12x1,25x75             | 2 шт. |
| Болт M10x35                  | 4 шт. |
| Гайка M12x1,25 с/контр.      | 2 шт. |
| Шайба 10 пружин.             | 4 шт. |
| Шайба 10 увелич.             | 4шт.  |
| Шайба 12                     | 4 шт. |
| Шар VN0875                   | 1 шт. |
| Кронштейн розетки            | 1 шт. |
| Комплект электрики БАФ -0180 | 1 шт. |
| Инструкция                   | 1 шт. |
| Схема выреза                 | 1шт.  |

## Момент затяжки

|          |        |
|----------|--------|
| M6       | 9,5 Nm |
| M8       | 23 Nm  |
| M10      | 46 Nm  |
| M12      | 79 Nm  |
| M14      | 125 Nm |
| M16      | 195 Nm |
| M10x1,25 | 49 Nm  |
| M12x1,25 | 87 Nm  |
| M12x1,5  | 83 Nm  |

## Комплектность изделия

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Балка ТСУ               | 1 шт. |
| Коробка упаковочная     | 1 шт. |
| Упаковка полиэтиленовая | 1 шт. |

Штамп ОТК

Дата изготовления

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ ..... установлено на автомобиль: .....

Модель..... VIN .....

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П

Дата установки .....

Подпись .....

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Инструкция<br>по монтажу<br>тягово-сцепного<br>устройства<br>шарового типа | <b>39 67 A</b><br><b>Mazda 3 HB+Sedan</b><br><b>+MPS(SP25)</b><br><b>Ford Focus III HB (DYB)</b><br><b>Ford Grand C-max (DXA)</b><br> 2003/2011 → |   |  |  |  | <br>ВЫРЕЗ |  |  |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                    | Сертификат соответствия<br>№ ЕАЭС RU C-RU.AE56.B.00247/20<br>                      | 1900<br>кг.                                                                        | 1200<br>кг.                                                                        | 75<br>кг.                                                                          | Вес нетто<br><b>16</b> кг.                                                                  | 7,21<br>кН.                                                                        | ООО<br>«Эй-Си-Пи-Эс<br>Автомотив»                                                  |

