

Правила эксплуатации и технического обслуживания

1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
2. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
3. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ, осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
4. После пробега 1000 км с прицепом проверить затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.

Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной и со скоростью, превышающей 90 км/час.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 24 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию, а также при замене болтов и гаек с классом прочности ниже 8.8.

2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика и двух этикеток с упаковки, с указанием контрольной массы ТСУ и коробки.

3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.

4. Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию в течение всего гарантийного срока службы ТСУ.

Штамп ОТК

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ установлено на автомобиль:

Модель..... VIN

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П

Дата установки

Подпись

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наше изделие. Надеемся, что оно в полной мере оправдает Ваши надежды и при покупке следующего автомобиля мы снова можем приветствовать Вас среди наших покупателей. Счастливого пути!

bosal

ORIS
ACPS

Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа 5518 A для автомобилей **Honda CR-V**

Год выпуска автомобиля:	2002—2007.
Допустимая полная масса прицепа, кг.	1400
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	50
Вес нетто, кг.	26,6

EAC



Сертификат соответствия

№ TC RU C-RU.AE56.B.00552

ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
п. Новоорск, ул. Шосейная 18
Тел.: (3537) 42-88-24
(495) 799-13-46

www.acps-automotive.ru
www.acps-automotive.com
<http://oris-acps.ru/catalog/>




Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ГОСТ Р 41.55-2005. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Снять внутреннюю обивку багажника ниже отверстий вентиляции.
- Через заводские отверстия в багажнике сверлить отверстия «а» Ø11мм, затем рассверлить их сверху до Ø18мм.
- Установить в полученные отверстия вспомогательные пластины (4, 5).
- Установить левый кронштейн, совместив с отверстиями «а» наиболее низкой части днища багажника, и закрепить приложенными метизами.
- Установить пластмассовую обойму вытяжного вентилятора к дополнительному кронштейну «б» и закрепить его к правому кронштейну фаркопа в точках «b» двумя болтами М6х30.
- Установить правый кронштейн, совместив с отверстиями «а» наиболее низкой части днища багажника и закрепить, предварительно установив вытяжной вентилятор в обойме.
- Установить ТСУ между боковыми кронштейнами и закрепить в точках «с» болтами М12х40.
- После этого необходимо все гайки подтянуть.
- Выполнить электромонтаж сигнализации.
- Установку ТСУ рекомендуется производить специалистами

СХЕМА МОНТАЖА ТСУ



Комплектность изделия	
Балка ТСУ	1 шт.
Кронштейн левый (поз.2)	1 шт.
Кронштейн правый (поз.3)	1 шт.
Пластина (поз.4 и поз.5)	2 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Коробка упаковочная	
Гайка М6 с/контр.	2 шт.
Гайка М10 с/контр.	8 шт.
Гайка М12х1,25 с/стопор.	2 шт.
Гайка М12 с/стопор.	6 шт.
Шайба 6	4 шт.
Шайба 10	8 шт.
Шайба 10 (пруж.)	8 шт.
Шайба 10 (увелич.)	8 шт.
Шайба 12	6 шт.
Шайба 12 (увелич.)	6 шт.
Кронштейн глушителя (поз.6)	1 шт.
Пластина дистанционная	2 шт.
Шар VN 0181	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Кронштейн розетки	1 шт.
Комплект электрики БАФ-0180	1 компл.
Инструкция по монтажу	1 шт.

Саморезы	3 шт.
Болт М6х30	2 шт.
Болт М10х100	8 шт.
Болт М12х40	6 шт.
Болт М12х1,25х90	2 шт.