

Инструкция по установке

Chevrolet Cobalt 2019 -

Защита заднего бампера Ø38 мм (НПС)

Требуемые инструменты Комплектация В А) Болт М10х30х1,25 -- 4 шт. А) Ключ гаечный на 17 мм 2 шт.; В) Болт М12х110х1,25 -- 4 шт. В) Ключ гаечный на 19 мм; С) Гайка М10х1,25 -- 4 шт. С) Дрель или шуруповерт; D) Гайка M12x1,25 -- 4 шт. D) Сверло на 13 мм; Е) Шайба 10 -- 8 шт. Е) Сверло 😭 16 мм. F) Шайба 12 увеличенная -- 8 шт. G) Шайба 10 пружинная – 4 шт. Н) Шайба 12 пружинная -- 4 шт. I) Втулка ф16х65 -- 4 шт. Ј) Комплект закладных -- 1 компл. К) Кронштейн крепления правый и левый -- 2 шт. L) Силовой элемент правый и левый -- 2 шт. T

Требования к безопасной установке:

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не стучать по изделию металлическими и другими твёрдыми предметами;
- Не подвергать изделие сварочным работам;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

Требования к безопасной эксплуатации:

- Не вставать на изделие;
- Не использовать в качестве опоры для домкрата;
- Не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- Каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН ООО «ПТ ГРУПП» адрес: 445000, Самарская обл. г. Тольятти, ул. Вокзальная 102А, строение 1. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ Дата упаковки Штамп ОТК СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ Дата продажи Штамп магазина

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи. Сохраняйте гарантийный талон в течении всего гарантийного срока. **ШАГ 1.** Уберите из багажника коврик. Переместитесь под автомобиль и отыщите штатные отверстия в лонжеронах, просверлите через них отверстия ϕ 13мм в багажник.

Из багажника рассверлите отверстия до ϕ 16мм (только верхние полки лонжеронов). Вставьте в отверстия болты M12x110x1,25 с надетыми на них шайбами на 12 и втулками ϕ 16x65.





ШАГ 2. Перед установкой кронштейнов разместите закладные пластины как показано на фото.

Установите кронштейны и закрепите их на болтах M12х110х1,25 с помощью гаек M12х1,25 через шайбы и гроверы как показано на схеме.

Соединения не затягивать.





ШАГ 3.

Установите силовой элемент совместив отверстия в боковых кронштейнах и в силовом элементе и закрепите его с помощью болтов M10x30x1,25 через шайбы на 10 с двух сторон и гроверы на 10 с помощью гаек M10x1,25.





ШАГ 4.

Отрегулируйте положение силового элемента относительно бампера автомобиля, обеспечив минимальный зазор в 15 мм.





ШАГ 5.

Затяните все резьбовые соединения. Монтаж завершен.





Памятка по уходу за деталями из нержавеющей стали.

Продукция компании «ПТ-групп» изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 304 и отвечает самым высоким стандартам сегодняшнего дня.

Детали из нержавеющей стали от аналогов из других металлов выгодно отличает высокая устойчивость стали к воздействию химических реагентов и повышенная стойкость к образованию ржавчины.

Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из нержавеющей стали, и они прослужат вам долго и надёжно:

- Не реже одного раза в месяц полируйте поверхность деталей с применением средств по уходу за нержавеющей сталью;
- При полировке избегайте интенсивной полировки отдельных участков деталей, полировка должна быть равномерной;
- Не используйте металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделиями;
- Не используйте хлорсодержащие и концентрированные солесодержащие средства по уходу;
- Регулярно убирайте загрязнения с поверхностей деталей;
- Избегайте длительного контакта деталей из нержавеющей стали с изделиями из ржавеющего (черного) металла.
- Не реже одного раза в две недели обрабатывайте поверхность деталей средствами по уходу за нержавеющей сталью. Помните, что залог длительной и беспроблемной эксплуатации аккуратное и бережное обращение с изделием!

телефон технической службы поддержки 8 (800) 555 20 90

(звонок по россии бесплатны

www.ptuning.ru

ООО «ПТ ГРУПП»

адрес: г. Тольятти, ул. Вокзальная 102А.