



Инструкция по установке

Артикул **01509**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Opel	Astra G	2.0	1998-2005	Opel	Astra G	2.0	1998-2005
Opel	Astra G	2.0	1998-2005	Opel	Astra G	2.0	1998-2005
Opel	Astra G	2.0	1998-2005				

Изображение отсутствует



Комплект крепежа

1		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	2 шт	3		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	4 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x080	2 шт	4		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить передние точки крепления щита к подрамнику а/м при помощи ПР 50x20x6 М8 и Болтов М8х80, Гр 8 и Ш 8.
2. Установить задние точки крепления щита к подрамнику а/м при помощи ПР 50x20x6 М8 и Болтов М8х20, Гр 8 и Ш 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 12:49:28