



## Инструкция по установке


Артикул **72703**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Volkswagen	Terramont	2.0	2018-н.в.




### Комплект крепежа

1		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	7 шт	3		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	7 шт
2		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	7 шт				

## Автомобиль без защиты



## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

Снять штатный пластиковый пыльник при его наличии.

1. Прикрепить Защиту в штатные резьбовые отверстия при помощи Болтов М8х20, Шайб 8 и Гр. Шайб 8.
2. Прикрепить локера к защите при помощи штатных саморезов.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 07.02.2020 13:26:54